© 2014 myPhone. All rights reserved. **myPhone S-Line SPA**

MANUAL DE USUARIO

myPhone

S·LINE

Especificaciones técnicas:

- **Memoria RAM: 1GB**
- **Memoria interna: 4GB**
- **Batería de 1800mAh**
- **Parámetros de entrada y salida del cargador: 100-240V AC, 50/60Hz, 150mA**
  - **salida: 5V DC, 1000mA**
- **Energía del teléfono bajo circunstancias normales:**
  - **5V DC, 500mA**
- **Peso del Smartphone: 138g**

1.Antes del primer uso

Inserción de la tarjeta SIM

El teléfono MyPhone S-Line es un teléfono móvil que usa tecnología de doble SIM. Doble SIM le permite usar dos redes móviles al mismo tiempo. Para insertar la tarjeta SIM correctamente siga las instrucciones:

Apague el teléfono, retire la carcasa posterior, (socavando la ranura localizada en la esquina izquierda de la base del teléfono con su uña) y saque la batería.

Introduzca la tarjeta SIM dentro de la ranura siguiendo los dibujos que van de arriba abajo del enchufe.

ADAPTADORES MICRO SIM

No instale un adaptador de tarjeta micro-SIM sin tarjeta en su smartphone. Podría causar una sobrecarga. El intento de sacar un adaptador sobrecargado de la ranura puede causar un fallo mecánico en el teléfono. Si

el adaptador de tarjeta SIM se bloquea en la toma de corriente, debería contactar con personal autorizado del servicio myPhone.

Inserción de la tarjeta de memoria

Utilice sólo tarjetas de memoria compatibles y aceptadas por myPhone. Las tarjetas de memoria incompatibles pueden dañarse y dañar el dispositivo y eliminar la información almacenada. La incompatibilidad de la tarjeta de memoria se puede causar por un formato incorrecto (se requiere formato micro SD) o por un tamaño de tarjeta no admitido (más de 32GB). Para insertar la tarjeta de memoria correctamente siga las direcciones:

- Apague el teléfono y retire la carcasa posterior (socavando la ranura localizada en la esquina izquierda de la base del teléfono con su uña).
- La ranura de la tarjeta de memoria se localiza encima de la batería a la derecha. Siga el dibujo e inserte la tarjeta de memoria.

Inserción de la batería

Para insertar la batería:

- Quite la carcasa posterior del teléfono
- Apague el teléfono y retire la carcasa posterior (socavando la ranura localizada en la esquina izquierda de la base del teléfono con su uña).
- Inserte la batería (ponga atención a la orientación correcta de los contactos de la batería y los contactos del teléfono – estos deberían ser adyacentes los unos con los otros)
- Vuelva a colocar la tapa posterior.

© 2014 myPhone. All rights reserved.

2. Información básica

Diseño del teléfono

Vista frontal y lateral



© 2014 myPhone. All rights reserved.

Vista trasera

⚠ La tarjeta SIM debe estar insertada de la misma forma que la que se muestra en las imágenes de más arriba y abajo en el hueco SIM. Hay dos ranuras para tarjeta SIM: SIM1 admite WCDMA y GSM, y SIM2 admite sólo la red GSM.

Apagado/Encendido del teléfono

Para encender el teléfono preseione y mantenga (sobre 3 segundos) la tecla del seguro del teclado. Para apagarlo, presione y mantenga presionado (sobre 3 segundos) la tecla del seguro del teclado y seleccione: (apagado)

Iconos indicadores

Icono	Descripción
	Nivel de la batería
	Activar conexión a una red Wi-Fi
	Nuevo e-mail
	Nuevo SMS
	Fuerza de la señal de red
	Red 3G activa
	Red 2G activa
	Llamada perdida
	Llamada activa
	Llamada en suspenso
	El dispositivo está conectado a un ordenador
	Modo Bluetooth activo
	Alarma activa
	Modo vuelo
	Altavoz

	Perfil de sonido establecido a vibración

Declaración de conformidad con las directivas UE

myPhone Sp. z o.o. declara que este producto es compatible con los requisitos esenciales y otras recomendaciones importantes de la directiva europea 1999/5/EC – y otras directivas de la UE.

En la web: www.myphone.pl/certyfikaty.aspx puede ver la declaración de conformidad para un producto determinado, eligiéndolo de una lista. Atención: algunas de las alertas de su teléfono pueden aparecer en inglés.

Numer Deklaracji 34/12/2013
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 12-12-2013
(date of issue of declaration)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, **myPhone Sp. z o. o.**
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres imponera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone S-Line
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

Safety;	**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011**
	EN 50332-1:2000
	EN 50332-2:2003
	EN 50360:2001+A1:2012
	EN 62209-1:2006
	EN 62209-2:2010
	EN 62311:2008
	EN 62479:2010
	EN 50566:2013
EMC;	**EN 301 489-1 V1.9.2**
	EN 301 489-3 V1.4.1
	EN 301 489-7 V1.3.1
	EN 301 489-17 V2.1.1
	EN 301 489-24 V1.5.1
	EN 301 489-34 V1.1.1
RADIO;	**EN 301 511 V9.0.2**
	EN 301 908-1 V5.2.1
	EN 301 908-2 V5.2.1
	EN 300 328 V1.7.1)
	EN 300 440-1 V1.6.1
	EN 300 440-2 V1.4.1

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2013

16-12-2013 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)

PROKURENT
Olga Olkowska

Olga Olkowska
(podpis sygnatariusza)
(signature of the signatory)